

Vedligeholdelse på PROTEUS løbebånd.

Tilslutning til stikkontakt med "jord" og "10 Ampære"

Maskinen **SKAL** tilsluttes jordet stik med minimum 10 ampere. Benyttes maskinen uden jordet stik og/eller under 10 ampere til rådighed, bortfalder garantien på motor og elektronik. Bemærk også at evt. forlængerledning mellem stikkontakt og original ledning, skal have jord og være dimensioneret til 10 ampere.

Rengøring efter brug

- Maskinens holdbarhed forlænges betydeligt, hvis evt. sved aftørres efter brug.

Normal rengøring (1 gang pr. uge eller efter behov)

- Hele maskinen aftørres med en fugtig klud, evt. med lidt rengøringsmiddel. (ikke opløsningsmiddel)

Tjek for hver ca. 100 timers brug

- Båndet justeres, hvis nødvendigt: Hvis båndet kører for meget ovre i højre side spændes umbracku skruen bagerst i højre side af båndet ca. 1/4 omgang. Kører båndet ovre i venstre side spændes den i venstre side.
- Smøring, hvis nødvendigt: Sprøjt med siliconespray ind på den sorte plade, som båndet glider på. Sprøjt ca. 5 sekunder fra hver side, så jævnt som muligt på hele pladen.

Hvis båndet glider

Hvis båndet glider (stopper op) mens man løber skal den strammes med umbracku skruerne bagerst i hver side. Spænd ½ omgang i hver side. Hjælper dette ikke, så tjek kileremmen ved motoren.

Rengøring indvendigt (2 – 4 gange årligt eller efter behov).

AFBRYD STRØMMEN OG TAG STIKKET UD AF STILKONTAKTEN.

Afmonter plastskjoldet over motoren via 2 skruer i hver side. Støvsug **MEGET** forsigtig omkring motor og elektronik, uden at skubbe støvsugerslangen mod noget. Brug helst en plast spids på støvsugeren. Blæs evt. det sidste støv frem til støvsugeren.

Ved spørgsmål til ovenstående, ring til leverandøren.